

Schweißautomaten für PE-Fittings Fabrikat Plasson

Plasson-monomatic

- Fusamaticmodus
- Schweißüberwachungssystem

Art.-Nr. 290 6003



Plasson-polymatic

- Fusamatic- und Barcodemodus
- Schweißüberwachungssystem
- Abnehmbares Schweißkabel
- Große Displayanzeige

Art.-Nr. 290 6001



Plasson-polymatic plus

- Fusamatic- und Barcodemodus
- Schweißüberwachungssystem
- Automatische Protokollierung
- Umfangreiche Datenerfassung
- Abnehmbares Schweißkabel
- Große Displayanzeige

Art.-Nr. 290 6000



Schweißautomaten für PE-Fittings Fabrikat Plasson

	monomatic	polymatic	polymatic plus
Technische Daten			
Eingangsspannung: (AC)	230 Volt (185–300 V)	230 Volt (185–300 V)	230 Volt (185–300 V)
Eingangsfrequenz: / Strom	50 HZ (40–70 Hz) / 16 A	50 HZ (40–70 Hz) / 16 A	50 HZ (40–70 Hz) / 16 A
Ausgangsspannung: / Strom	40 Volt / 60 A (max.80A)	8–48 Volt / 80 A (max.110A)	8–48 Volt / 80 A (max.110A)
Leistung:	3200 VA / 80 % ED	3600 VA / 80 % ED	3600 VA / 80 % ED
Temperaturbereich:	–10 °C bis + 50 °C	–10 °C bis + 50 °C	–10 °C bis + 50 °C
Gerätesicherheit:	CE, IP 54	CE, IP 54	CE, IP 54
Gewicht:	ca. 18 kg	ca. 20 kg	ca. 20 kg
Stromkabel:	4,5 m	4,5 m	4,5 m
Schweißkabel:	4,7 m	5 m	5 m
Display:	Hintergrundbeleuchtung Alphanumerisch 4 Zeilen je 20 Zeichen	Hintergrundbeleuchtung Alphanumerisch 4 Zeilen je 20 Zeichen	Hintergrundbeleuchtung Alphanumerisch 4 Zeilen je 20 Zeichen
Abmessungen: L x B x H	440 x 380 x 320	440 x 380 x 320	440 x 380 x 320
Daten-/Parametereingabe:			* abschaltbar
Schweißparameter:	FUSAMATIC	FUSAMATIC/Barcode	FUSAMATIC/Barcode/Hand
sonstige Eingaben (Handeingabe/Barcode)	•	•	u. a. Kommissions- beschreibung, Schweißerkennung
Speicherung/Datentransfer:			
Anzahl der Schweißungen:	•	•	ca. 1200
Protokollierte Daten:	•	•	u. a. alle Hand- und Barcodeeingaben, Schweißparameter, Datum / Uhrzeit, Lfd.-Nr., Fehlermeldungen mit Volt-Amp.-Kurve
Ausgabe/Schnittstelle:	•	•	V 24 seriell
Datenübergabe an:	•	•	Drucker/Computer/ Datentransferbox
Ausgabe:	•	•	Speicher oder nach Kommissionsnummer
Überwachungsfunktionen:			
Funktionen:	Elektrische Werte, Stromkurve bei Fusamatic-Fittings, Schweißzeit, Systemcheck, Arbeitstemperatur	Elektrische Werte, Stromkurve bei Fusamatic-Fittings, Schweißzeit, Systemcheck, Arbeitstemperatur	Elektrische Werte, Stromkurve bei Fusamatic-Fittings, Schweißzeit, Systemcheck, Arbeitstemperatur, Servicetermin
Fehlermeldung:	Angabe in Klarschrift im Display/Dauerwarnton	Angabe in Klarschrift im Display/Dauerwarnton	Angabe in Klarschrift im Display/Dauerwarnton
Lieferumfang:			
	Gerät/Schweißkabel/ Adapter 4.0-4.7 mm/ Bedienungsanleitung/ Transportkiste	Gerät/Schweißkabel/ Barcodelesestift/ Adapter 4.0-4.7 mm/ Bedienungsanleitung/ Transportkiste	Gerät/Schweißkabel/ Barcodelesestift oder Scanner bei polymatic top/Adapter 4.0- 4.7 mm/Datenübertragungskabel/ Bedienungsanleitung/ Transportkiste